

Syllabus

Dies -

1. General features of extrusion dies.
2. Die materials.
3. Design features dies - Polymer melt flow, die geometry, material of construction, ease of maintenance and cleaning, Die land, Die swell.
4. Heating system and temperature control.
5. Types of Dies and their free hand Drawing.
Bending Die, Shallow Drawing Die, Deep Drawing, simple and progressive - Die, Blanking Die, piercing Die.
6. Dies for rod, flexible tube, wire coating.

Compression mould and Transfer moulds.

7. Types of Compression moulds -

Positive, Semi-Positive, flash and landed positive type.

8. Calculation of Clamp pressure, ram pressure, Platen size, no. of impression, selection of Compression moulding machine.

9. Principle of Transfer moulding, sprue, Pot Capacity, design of runner and gates of Blow moulds.

10. Materials of Blow moulds.

11. Extrusion blow moulds - Cavity and Pinch off.

12. Injection Blow moulds - neck design, Parison thickness Control

13. Mould Cooling.

General features of Extrusion Dies.

- Die की पूरे Product पर एक समान आकार देने में सक्षम होना चाहिए।
- Die द्वारा बनाने पर Product की Stalidity आकार प्राप्त होना चाहिए -
- सामान्यतः Dies ठोस व खाँखली वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं।
- सामान्यतः Die को high speed steel से बनाया जाता है।
- कई बार Die को बनाने के लिए Alloy Steel का उपयोग किया जाता है।
- Die को अधिक ताप सहन योग्य होना चाहिए।
- Die को Thermal Defects को रोकने में सक्षम होना चाहिए।

Die material

- 1) Type of Profile
- 2) Type of Plastic material
- 3) Processing Temperature.
- 4) Production.
- 5) Casting

1) Type of Profile $\Rightarrow$ किसी भी Die का Design उसकें द्वारा बनने वाला Product के अनुसार ही किया जाता है।

2) Type of Plastic material $\Rightarrow$ Die बनाने के लिए material का चुनाव करते वकत उस Die में की Properties का ध्यान रखा जाता है।

3) Processing Temperature $\Rightarrow$ Die material का चुनाव करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि चुना गया Material Processing के दौरान उत्पन्न होने वाली Temperature को सहन कर सके।

4) Production $\rightarrow$ Die material का चुनाव उस Product की निर्माण Production speed पर भी करता है।

Mass Production - जब कम समय में अधिक उत्पाद बनाना होता है तो उस समय Die को ऐसे Material का बनाया जाता है जो लगातार अधिक दाब पर कार्य करने में सक्षम हो।

Short Production - जब कम मात्रा में Product को बनाना होता है तो हम कम दाब डालने वाले Material का उपयोग भी कर सकते हैं।

5) Casting $\rightarrow$ Die Material का चुनाव उस खरच को भी ध्यान में रखकर किया जाता है।

Die Materials -

- Stainless steel
- Tool and alloy steel
- Molybdenum Based High Speed Tool Steel
- High Chromium Steel
- Aluminium Alloys
- P-20 Semi-Hardent Steel
- Al-7075 Aluminium + Zinc
- S-136 High Purity Stainless steel

Design features of Dies -

Polymer melt flow -

Polymer melt flow एक प्लास्टिक material को जो यह बताता है कि कोई कौड़ी Plastic material से बहता है।


Polymer melt flow पिघलने के दौरान के Polymer को भी बताता है।

Melt fracture -

Melt fracture, molten Plastic material में Defect है जो आने मुख्य तौर पर Processing के दौरान होता है।

Melt fracture तब आता है जब Plastic material पर अधिक ताप अत्यधिक दबाव लगाया जाता है।

Melt fracture के कारण Plastic melt का flow प्रभावित होता है।




बचाव के उपाय -

- Temperature maintain
- Pressure maintain

Die - Geometry :-


Extrusion से निकलने वाला melt material को एक समान flow करवाने के लिए Die पर flow करने वाले Die Design को ही Die - Geometry कहते हैं।



Approach Section :-

Approach किसी भी Die का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो Die Barrel व Die को जोड़ता है।

Approach का एक Convergent & Channel है जिसका Barrel की Die में Plastic material को Compress करना होता है। Cross-section




Die land :->

Die land :-> Die का वह आंतरिक हिस्सा होता है जो Barrel से Die में आने वाले Plastic material का Die सभी जगहों पर एक समान flow व Pressure प्रदान करता है।

Extrusion विधि से Product का निर्माण करने में Die निर्माता land है। महत्वपूर्ण भूमिका है।

Stopper :->

Die से बनने वाले Product के Cross section को कम करने के लिए Stopper लगा दिया जाता है।



Allen Bolt :->

Stopper को एक जगह fix करने के लिए किया जाता है। Bolt का उपयोग करने के लिए Allen Bolt

Die Lip $\Rightarrow$


Die का बाहरी भाग जो Die से बनने वाला उत्पाद को Die अन्तिम स्वरूप देता है उसे ही Die Lip कहते हैं।

Die Swell $\Rightarrow$

Die Swell, Plastic material का एक गुण है।









Die Swell, extrusion विधि की एक सामान्य घटना है।

पिघला Plastic material जब Die के माध्यम से निकलता है तो वह ~~अब~~ Viscoelastic Nature के कारण घोंडा फैल जाता है। इस ही Die Swell कहते हैं।





Orifice
Section

Extruded
Section



Die



Die



Extruded


Extruded

Die Swell को कम करने के उपाय -

- Die land को बढ़ाने से Die Swell में कमी आती है।
 - Temperature को घटाने पर Die Swell भी घटता है।
 - Processing Pressure कम करने पर Die Swell भी कम होता है।
 - Die Swell एक गुण है इसके कारण है Die Swell बढ़ जाती है बनने वाले Product की Dimention
- इसलिए हम Product जिस shape या Dimention को बनाना होता है Design किया Die जाता है।



Die



Product

Die Maintenance :->

अच्छी
बनाने Quality के लिए Plastic Product यह
आवश्यक है कि जिस Die का उपयोग
किया जा रहा है उसमें
कोई दोष न हो -

Die में उत्पन्न किसी भी दोष को दूर करने व
पता लगाने के लिए Die का
समय समय पर Maintenance किया
जाना आवश्यक है।

Die का Maintenance करके Die में उत्पन्न
दोषों को दूर किया
जा सकता है तथा Die का जीवन
काल को बढ़ाया जा सकता है।

i) Inspecting :->

टूट-फूट या क्षति का पता लगाने के लिए
Die का नियमित रूप से जांच करना
Inspecting कहलाता है।

ii) Cleaning :->

समय समय पर Die को Clean करना आवश्यक

होता है।

चिपक

Die Cleaning

हो

Die

Plastic

जाता है।

Material

को

साफ

किया

• Purging :-

Purging

Die

को

साफ

करने

की

विधि

है

का

इसमें

PE

या

PP

Material

गुजारा

जाता

Melt

है

जिससे

Die

साफ

हो

जाता

है।

है

Die

साफ

हो

iii) Polishing :-

Die

में

उत्पन्न

खुराच

, जंग

, दरार

का

दूर

करने

के

लिए

Die

का

Polish

किया

जाता

है।

Die

का

Die

का

Polish

न

करने

पर

बनने

वाले

उत्पाद

का

Shape

बिगड़

सकता

है।

iv) Lubrication :-

यह

सुनिश्चित

किया

जाता

है

की

Die

lubricated

है

तथा

जहाँ

Die

की

आवश्यकता

है

Lubrication

वहाँ

तुरन्त

Lubrication

या

स्नेहन

किया

जाय -

V3 Removal and Changing Defective Parts

खराब वा दोष पूर्ण भागों को बदल
चाहिए ताकि Break down से
बचा जा सक -

Heating System →

Heating -

Heating, Die के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि
पूर्ण Die के अंदर Plastic material को
लिए जरूरी है ताकि melt करने के
को ठीक से आकार दिया Plastic material
जा सक -

Die के अंदर तापमान को Maintain करने के
लिए Cartridge Heater का उपयोग
किया जाता है।

Types of Heating methods -

- i) Conduction
- ii) Convection
- iii) Radiation
- iv) Induction

i) Conduction - ठोस द्वारा ऊष्मा का स्थानान्तरण होता है। Conduction कहलाता है।

ii) Convection - द्रव द्वारा ऊष्मा का स्थानान्तरण होता है। Convection कहलाता है।

iii) Radiation - विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानान्तरण कहलाता है। Radiation कहलाता है।

iv) Induction - Electromagnetic waves द्वारा ऊष्मा का स्थानान्तरण कहलाता है। Induction कहलाता है।

★ "Plastic Processing में Conduction विधि का उपयोग किया जाता है।"

Types of Heaters -

1) Cartridge Heater

2) Band Heater

i) Mica Heater


ii) Ceramic Heater

1. Cartridge Heater :-


Cartridge heater सामान्य तौर पर mica से बना होता है जो एक Steel electric wire से connect होता है।

electricity का flow होता है Heater का Temperature बढ़ता है।

Heating element



Cartridge Heater का उपयोग Die को गर्म करने के लिए किया जाता है। Temperature को maintain करने के लिए।



2. Band Heater :-


i) mica Heater :-

mica Heater का उपयोग Injection / Extrusion machine के Nozzle किया जाता है।

यह आकार में छोटे होते हैं।

mica Heater में mica का इस्तेमाल किया जाता है जो mica के एक Insulating material है इसके कारण यह बहुत अधिक समय तक ऊष्मा बनाए रखता है।

mica Heater का उपयोग किसी भी वातावरण में किया जा सकता है। क्योंकि यह पानी व रसायनों का प्रतिरोध करता है।



mica Heater केवल 500°C के अधिकतम ताप तक पहुँच सकता है।


ii) Ceramic Heater :-

Ceramic Band Heater का उपयोग Injection or Extrusion machine के Barrel में होता है।

Ceramic Heater, Extrusion Machine का Heater होता है।

Ceramic Heater में Ceramic के टुकड़ों के नाइक्रोम का तार लगाया जाता है जो विद्युत के उपयोग से गर्म होता है।

Ceramic है बहुत अच्छा Insulation material जिसके कारण तापमान में हानि न के बराबर होती है।




Ceramic Heater के उपयोग से ताप प्राप्त 600°C से 760°C तक हो सकता है।

Temperature Control -

Thermo - Couple :-

Thermo - Couple की उपयोग Heating System की मापन के लिए किया जाता है।


Extrusion machine में Barrel पर जो रखा है उस - इस को Thermo - Couple लगाया जाते हैं। ताकि Barrel में बल्लों तापमान की जा सके।




Thermocouple

Profile in extrusion Die :→


1, Thin Film
500 ↓ micron




2, Sheet
500 ↑ micron




3, Hollow Pipe




4, Solid Pipe




5, Solid Profile



Sheet / Flat Film Die -




T-Shape



- T-Shape Die का उपयोग Thick Sheet के निर्माण में किया जाता है यह Flat film Die का एक प्रकार है -
- T-Shape Die की सहायता से 150 mm से चौड़ा Profile हो बनाया जा सकता है कम Profile नहीं -
- T-Shape Die का उपयोग एक समान Cross-section फिर किया जाता है Sheet बनाने के लिए -
- P.V.C व Amorphous material का उपयोग किया जाता है -


- T-shape Die की Maintenance रख साफ करने के लिए Extruder से अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है।

Fish Tail Die



- Fish Tail Die की सहायता से Thin Sheet निर्माण किया जा सकता है।
- Fish Tail Die में mainfold का Cross section हर जगह अलग-अलग होता है।
- Fish Tail Die में Di land का Cross section भी अलग-अलग होता है।
- इसमें LDPE, PP व PTFE का उपयोग किया जाता है।


Coat Hanger Die



- Coat Hanger Die में mainfald का Cross-section समान सभी जगह होता है लेकिन Die land का Cross-section भिन्न होता है।
- Coat Hanger Die को सहायता से होने वाला Thermoframing में उपयोग निर्माण किया जा सकता है।
- Coat Hanger Die में Material का flow भी Die से ज्यादा बहता होता है।
- Coat Hanger Die में मुख्य रूप से PMMA का उपयोग किया जाता है।

Rod Die :-

यह Die जो Cylindrical / Rectangular solid profile बनाने में सक्षम होता है उसे Rod Die कहते हैं।



Rod Die के उपयोग द्वारा Solid Profile बनाई जाती है। Continuous

Rod Die को बनाना बहुत सरल होता है। Rod Die को बनाने के लिए मुख्य रूप से Hardened Steel का उपयोग किया जाता है।

Rod Die में Taper angle $+60^\circ$ का होता है।

Pipe Die :-

Pipe मुख्य रूप से खाँखला, गोलका व समी स्थान पर समान व्यास तथा मोटाई वाला उत्पाद होता है।

इस Pipe को बनाने के लिए जिस Die की आवश्यकता होती है उसे Die ही Pipe Die कहते हैं -

Pipe के उत्पादन के लिए निम्नलिखित प्रकार की Die का उपयोग किया जाता है -

i) In-line or straight Through Die

ii) off-set type Die


i) In-line or straight Through Die -

इस प्रकार की Die का उपयोग Pipe व Hollow Artical बनाते हैं।

material extruder से निकलकर Adapter Die में प्रवेश करता है। हुआ जहाँ पर शीशु आकार का mandral लगा होता है mandral material

की Compress करके अपने चारों ओर प्रवाहित करता है। तथा अन्तः में material रूप Pipe (खोलना) का धार से बाहर निकलता Die के दूसरे छेद है।

Pipe को मीटर्स का Controll करने के लिए mandrel पर Adjusting Screw लगाया जाता है।




Advantages of Straight through Die -

- इस Die के उपयोग द्वारा एक समान Cross-section वाला Pipe बनाया जा सकता है।
- तेज चलने वाले उत्पाद की Quality बहुत अच्छी होती है।
- Material की हानि न के बराबर होती है -
- खर्च कम आता है।

Dis-advantages of Straight through Die -

- Design करना कठिन होता है।
- शुरू आती खर्च अधिक होता है।

iii) Off-set Die $\rightarrow$



- Off set die में material के flow को 90° मोड़ा जाता है।
- Off set Die को समानतर Parallel लगाया जाता है।
- Off set Die को प्रयोग के लिए special Purpose है।

- Off Die का उपयोग material से flow को बेहतर रूप में Controll करने के लिए किया जाता है।

Limitation of off-set Die -

- Off-set Die का Design बहुत कठिन होता है।
- Off set Die की Cost अधिक होती है।

Applications of off-set Die :-

Corrugated Pipe

Two layer pipe / multy layer pipe


Some important things -

- इस Die से बने Product की wall thickness एक समान होता है।
- Corrugat भी एक समान व बराबर होता है।

- Extrusion speed कम होती है।
- material में melt fracture की सम्भावना बढ़ जाती है।
- mostly HDPE का उपयोग होता है।
- PVC का उपयोग इस Die में नहीं किया जा सकता है।
- PVC material का उपयोग multi layer Pipe बनाते समय किया जा सकता है।

⇒ PVC Pipe मुख्य रूप से Pipe के रूप में डाला जाता है तथा HDPE की उस पर Coating की जा सकती है।

Ovality ⇒ किसी पाईप के उस के minimum diameter व बीच के maximum diameter के अंतर को कहते हैं।



Ovality ⇒ maximum Dia - minimum Dia
 $D_m - D_n$

किसी Pipe की Ovality उसके दायरे से 300mm दौड़कर मापी जाती है।

Blown film Extrusion -

Blown film extrusion विधि द्वारा
निर्माण किया जाता Tubular film का है -

Tubular film का उपयोग packing इत्यादि
किया जाता है।

Blown film extrusion विधि में LDPE, LLDPE,
उपयोग किया जाता है PP etc का

Blow - UP Ratio $\Rightarrow$


फ्लेम के द्वारा film के व्यास व Die के व्यास
अंतर का है।
Ratio कहते हैं - Blow-UP

$$\text{Blow-UP Ratio} \Rightarrow \frac{\text{Diameter of Blown}}{\text{Diameter of Die}}$$

Die used in Blown film extrusion -

- i) Side Feed Die / Cross head Die
- ii) Center Feed Die

Side Feed Die



Side feed Die एक प्रकार का extrusion Die है जहाँ material की Die के Side में लगा Adaptor की Side सहायता से डाला जाता है।

Side feed Die में mandrel को एक छोर की सहायता से लगाया जाता है।

material, mandrel के चारों ओर से दूसरे छोर से खाँखली हो आ Die के रूप में निकलता है। Tube

इस प्रकार की Die का उपयोग जटिल Profile को बनाने में किया जाता है।

Side feed Die मुख्य रूप से H.S.S या Stainless steel का बना होता है।


Advantages -

- Weld line नहीं आती है -
- Big film उत्पादन में उपयोग किया जाता है।
- अत्यधिक पतली निर्माण आसानी film से किया जा सकता है -

Dis - Advantages -

- High Skill Requires
- Costly Die

Center Feed Die



Center feed Die को Bottom feed Die भी कहा जाता है।

Center feed Die एक प्रकार का extrusion feed Die है जिस नाम से Bottom feed Die जाना जाता है। इस में material को नीचे से डाला जाता है।

material शंकु - आकार के mandrel के समान Center पर टकराकर चारों ओर से है और रूप से प्रवाहित होता है और Die के दूसरी ओर से खोखले Tube के आकार में बाहर आता है।

इस Die का उपयोग आमतौर पर सरल Profile के निर्माण में किया जाता है।

इस Die का उपयोग छोटी खास की film बनाने में किया जाता है।


Advantages of Center feed Die-

- इस Die में material का चारों ओर एक समान वितरण होता है।
- material की हानि बहुत कम या न के बराबर होती है।
- बहाव के दोषों का कम करता है।
- Center feed Die का उपयोग विभिन्न उत्पाद जैसे Sheet व Solid Profile बनाने film, आ सकता है।

Dis-Advantages of Center feed Die

- इस Die का Design व manufacturing है।
- इस Die में अत्यधिक सख्ती की आवश्यकता होती है।
- उपयोग करना मुश्किल होता है।

Wire Coating Die



Wire Coating Die का उपयोग तारों पर
Coating करने के P.V.C. लिस् material किया
जाता है -

Wire पर Coating करने के लिस् extruder
material, Adapter की सहायता से
तथा Die इस Die के मन्दल से

Wire Die के अन्दर प्रवेश करता है और उस पर Coating होती है।

Wire पर Plastic की Coating होने के बाद Die के दूसरे Coated द्वार Wire से बाहर निकलता है जिस ठोड़ा कर-के Rate कर लिया जाता है।

Advantages of Wire Coating Die -

- इस Die की सहायता से पूरे सफ़ेद Wire पर जा सकती है। Coating
- Die के द्वारा बनने वाली Coating Layer की मोटाई का कम - ज्यादा आसानी से किया जा सकता है।
- इस Die की सहायता से किसी भी प्रकार के तार पर Coating की जा सकती है।


Disadvantages of Wire Coating Die -

- Design करना कठिन होता है।
- Cost बहुत ज्यादा होती है।

UNIT - 2

Compression mould -

Compression mould में Thermoset material का बनाता है। इस mould से उत्पाद बनाने के लिए material को mould cavity में रखकर Compression press के द्वारा Press किया जाता है।



Compression mould

Hand
Compression
moulding

Semi - Automatic
Compression
moulding

Hand Compression moulding -

Hand Compression moulding मशीन की सहायता से उत्पाद बनाने के लिए material को मॉल में रखकर हाथों के द्वारा Compress कर के उत्पाद बनाया जाता है।

Hand Compression moulding मशीन से उत्पाद बनाने में बहुत अधिक समय लगता है।

Semi - Automatic Compression moulding

इस प्रकार की Compression moulding की machine में material को हाथ से रखा जाता है।
मॉल्ड में डाला जाता है, उस पर Compress करने के लिए Hydraulic Cylinder का उपयोग किया जाता है।

Semi - Automatic Compression moulding मशीन बनाने में उत्पाद की अपेक्षा कम Hand Compression moulding की लागत लगती है। समय

Types of Compression mould -

Semi - automatic प्रकार Compression mould में निम्न का उपयोग किया जाता है।
Mould


- i) Flash Type
- ii) Semi Positive Type
- iii) Positive Type

i] Flash Type / Horizontal Flash Type Compression mould :-

Flash Type mould में जब material की
 दिया जाता है तो material को
 उपरि extra material को Core में
 Cavity में रखाने से बाहर आ कर
 Flash की निर्माण कर लेता है।

Flash Type mould की Horizontal flash में
 कहते हैं Type mould जोकि
 की Horizontal दिशा में Flash Product
 आता है।

इस प्रकार की mould सरल होते हैं।



ii) Semi-Positive Type Compression mould :-


Semi-Positive mould is the combination of Flash type and Positive type Compression mould

Semi-Positive mould की सहायता से Complex निर्माण किया Design जा सकता है।

Semi-Positive Compression mould अपेक्षाकृत महंगा होता है।

Semi-Positive mould से उत्पाद बनाने समय उत्पाद पर एक साथ

Vertical तथा Horizontal flash का निर्माण होता है।




iii) Positive type Compression mould :->

Positive type mould में material को Compress करके material को सही shape में cavity के मध्य स्थान पर दबाकर काम होता है।
Flash दबाकर उत्पन्न होता है।

Positive type mould में Vertical flash दबाकर काम होता है।
Flash Product की आता है।

Positive Type mould का उपयोग Small Scale Production में किया जाता है।

यह mould महंगा होता है।



Transfer moulding :-

Transfer moulding विधि में Semi Solid material को रखकर दाब लगाया जाता है जिससे material Cavity में भर जाता है।

Transfer moulding विधि Injection moulding व Compression moulding से एक रूप में है।

इस विधि में Injection mould की माँति Runner, sprue व gate का प्रयोग material के लिए तथा Cavity में पहुँचाने के लिए तथा Compression press का उपयोग किया जाता है।


Transfer moulding विधि द्वारा Critical Design के Part को बनाया जा सकता है।

Transfer moulding विधि में Semi Solid Thermosett material का प्रयोग किया जाता है।

Types of Transfer moulding

- i] Pot type / True Type
- ii] Plunger type.


i] Pot type Transfer moulding



इस विधि में mould के ऊपरी हिस्से पर Pot लगा होता है। Pot में डाल दिया जाता है। इसके परचात इस mould की Compression press पर रख

दिया जाता है। Compression press के दबाव से material sprue, Runner, gates में पहुँच कर mould का mould cavity आकार ले लेता है।

ii) Plunger Type Transfer moulding



इस विधि में material में Plunger की सहायता से Pot पहुँचा दिया जाता है। mould इस विधि में अधिक material की भरती नहीं होती है। material की Plunger से जुड़ा होता है।

Pot Capacity of Transfer moulding :-

Transfer moulding machine में कितना भरा जा सकता है उस Plastic material को Pot Capacity कहा जाता है।

Pot Capacity निम्न बातों पर निर्भर करती है

→ Cavity का आयतन

→ Sprue, Runner व Gate का आयतन

Transfer moulding machine में उपयोग होने वाले Pot का आयतन Cavity से 10-15% अधिक रखा जाता है।

Total Volume of Pot $\Rightarrow$

Volume of Part + volume of Sprue, Runner and gate (all) = क

Design of sprue, Runner, Gate

melt Plastic material को Pot से Cavity तक पहुँचाने के लिए Design किया जाता Channels हैं जिन्हें Sprue, Runner व Gate कहते हैं।

Sprue - Sprue वह प्रारम्भिक शस्ता होता है जहाँ से material Pot से Cavity की ओर बहना प्रारम्भ करता है।

- Transfer moulding में Reverse Sprue का उपयोग होता है।


Runner - Runner किसी mould पर उपस्थित ~~संसा~~ ^{संसा} जिसके Channel द्वारा Sprue से आने वाले material को पास तक पहुँचाया Cavity जाता है।

Types of Runner


Round Runner




Half Round Runner



Trapezoidal Runner




Hexagonal Runner




Runner Balancing -

- जब mould पर Runner का Design किया जाता है तो यह ध्यान रखा जाता है कि Runner Balance रहे -
- Runner यदि Balance नहीं होगा तो कुछ Cavity पहले भर जाएंगी तथा पहुँचा दी Cavity तक material नहीं पहुँचाई जा सकेगी
- Runner Balancing के लिए आवश्यक है की दूरी पर हो तथा सभी जगह पर Runner की मोटाई समान हो -


Single Impression




2 - Impression




2 - Impression




2 - Impression



3 - Impression



4 - Impression




Gate :- Gate किसी mould पर उपस्थित वह छेद है जिसकी मदद से material Channel में प्रवेश करता है। Cavity

Gate से एक छोर से Runner से तथा दूसरी छोर से जुड़ा होता है। Cavity

Types of Gate -

Edge Gate



Fan Gate



Draft Gate



Clamp Pressure $\Rightarrow$


किसी भी Plastic Product को बनाने के समय यह आवश्यक है कि mould को सही Pressure लगाकर बन्द किया जाए

Clamping unit द्वारा mould को बन्द रखने के लिए जो बल लगाया जाता है उस ही Clamp pressure कहते हैं।

- Clamp pressure कम होने के कारण उत्पाद पर flash आ सकता है।
- Projected Area जितना अधिक होगा Clamp pressure भी उतना ही अधिक लगाना पड़ेगा -

Clamp Pressure $\Rightarrow$

Total Projected Area $\times$ Injection Pressure



Ram Pressure :-


मेल्ट प्लास्टिक मटेरियल को पोट में
 फिर Cavity पर जा बल लगाया जाता है उसे ही Ram Pressure कहते हैं।
 Hydraulic Press द्वारा material

Transfer moulding के लिए Ram Pressure आमतौर पर 50 - 100 MPa होता है।

Pressure को तब तक बनाए रखा जाता है जब तक Cavity भरने जायें

Platen Size :-

Compression moulding मशीन में उपयोग होने वाले Platen का आकार mould से बड़ा होना चाहिए -
 mould द्वारा size का




Number of Impression $\Rightarrow$

किसी mould पर उपस्थित cavity की संख्या को

Number of Impression कहा जाता है।

किसी mould को बनाने समय mould पर बनाने वाले हैं Impression जिस machine के एक shot में मरा जा सके -



Number of Impression $\Rightarrow$

Available Clamping force in the machine

Clamping force required for one impression



UNIT-3

Blow moulding

Blow moulding प्रक्रिया Plastic Processing की प्रक्रिया है जो

Injection moulding or आधारित Extrusion moulding है। इसमें Tube जैसी आकृति वाले पदार्थ Tube को वायु द्वारा फुलाकर Plastic खोखली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।

Blow moulding विधि से उत्पाद बनाने के लिए दोनो तरफ Cavity भाग वाले mould का उपयोग किया जाता है।





Application - वातली, डिब्बी, खिलौने व Containers का निर्माण किया जाता है।

Blow mould material :->

Blow moulding विधि से उत्पाद बनाने के लिए जिस mould का उपयोग किया जाता है वह


Aluminium, mild steel, Beraliyam, Copper का बना होता है।

Blow mould को बन्द करने के लिए अधिक की आवश्यकता नहीं है। Clamp Pressure होती है।



Extrusion Blow moulding

Extrusion Blow moulding विधि सरलतम Extrusion Blow moulding विधि है। इसके अन्तर्गत Plastic material को Extruder के माध्यम से melt करके Parison Tube का निर्माण किया जाता है। फिर इस mould में बन्द करके Blowing Pin द्वारा हवा देकर फूला दिया जाता है। तथा उत्पाद तैयार कर लिया जाता है।




Cavity in Blow mould -

Cavity किसी भी mould का वह भाग है जो आवश्यक भाग देता है।

Cavity का कार्य बनाने वाले उत्पाद की बाहरी स्वरूप देना होता है।

Blow moulding विधि से उत्पाद बनाने के लिए दोनो तरफ Cavity वाले mould का उपयोग किया जाता है।



Extrusion Blow moulding विधि में ठोड़े Cavity का प्रयोग किया जाता है।



Injection Blow moulding में Cavity को अलग दिया जाता है। ताकि दिए जा सकें - Prefer का आकार

Pinch off -


Pinch off, extrusion का ~~Blow~~ Blow mould एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिसका कार्य Parison को एक साथ weld होता है।

Parison को Pinch off के करके मजबूती दिया जाता है।

Pinch off के कारण बनने वाले छे उलाद के साथ बहुत सा material wastage होता है जिस काट कर अलग कर लिया जाता है।



Pinch off




घाँट उत्पादन के लिए पिंच ऑफ Aluminium से बनाया जा सकता है परन्तु अधिक उत्पादन के लिए Pinch off को वैरिलियम - कॉपर का बनाया जाता है।

Injection Blow moulding


जिस प्रकार Extrusion Blow moulding विधि में extruder का प्रयोग किया जाता है। Parison निर्माण के उसी प्रकार Injection Blow moulding विधि में Injection moulding machine के निर्माण में Preform किया जाता है।

तथा इस Preform को गर्म mould में रखकर फुला दिया जाता है। जिससे Preform mould का आकार ले लेता है।



Neck Design :-

Injection Blow moulding विधि से उत्पाद बनाने का निर्माण किया जाता है। Preform का वह भाग जहाँ से उसमें Air Blow की जाती है वह Neck कहलाता है।



- Neck का Design करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि Neck की समी आस पास से Neck की Thickness समान हो -
- Neck Design करते समय उस पर चूड़ियों का निर्माण किया जाता है।
- Neck पर चूड़ियों का Design करते समय यह आवश्यक है कि Design रिसाव को रोकने में सक्षम हो

mandrel Design -


Mandrel in Injection Blow mould -

Injection Blow moulding में मंदल की मदद से बनी हुई प्रोफार्म का आकार देने वाला होता है।


Injection moulding द्वारा प्रोफार्म बनाने पर चिपक जाता है। प्रोफार्म मंदल

प्रोफार्म का मंदल में रख दिया जाता है। mould की सहायता प्रोफार्म से मंदल हटा करी जाती है।

तथा अन्त में मंदल से निकाला जाता है। Product लिया



Injection Blow moulding
 Core Rod
 Mandrel



Rod Tip


Rod body

Parison

Parison एक खोखली ट्यूबनुमा आकृति का उत्पाद होता है।
उसका उपयोग Blows moulding विधि में किया जाता है।

Parison का निर्माण extrusion machine द्वारा किया जाता है।

Parison के निर्माण के लिए पिघल (融) Plastic Material को Parison Die द्वारा कराया जाता है।



Parison Wall Thickness Control -


Parison Wall Thickness Control एक तकनीक है जिसका उपयोग विधि से बनने वाले Parison की साइड को नियंत्रित करने में किया जाता है।

Parison Programming -

Parison Programming पैरिसन की Thickness नियंत्रित करने की एक विधि है।

Parison की Wall Thickness को Control करने के लिए Mandrel की Die में ऊपर तथा नीचे किया जाता है।

Mandrel के ऊपर जाने पर Parison पतला तथा नीचे आने पर Parison मोटा बनता है।



Mould Cooling -

गर्म Plastic & material को mould में दबाने के लिए Solidify विधि को mould cooling कहलाता है।

Mould को ठंडा करने के लिए Air, water या oil को mould में Supply किया जाता है।

Air Cooling	→	Slow Cooling
Water Cooling	→	Medium Cooling
Oil Cooling	→	Fast Cooling


Mould Cooling Methods -

Mould Cooling के लिए 3 प्रकार के Channels का निर्माण किया जाता है।

- i) U-Type
- ii) Rectangular Type
- iii) Z-Type


i) U-Type -

इस विधि द्वारा mould को ठण्डा करने के लिए दोनो mould plates पर U-आकार के channels का निर्माण किया जाता है तथा उसमें material का प्रवाह कराया जाता है। Cooling



ii) Rectangular Type -

इस विधि में mould plates पर Rectangular Channels बनाकर उसमें material का प्रवाह कराया जाता है। Cooling



iii]

7 - Type -

इस विधि में mould को ठोस करने के लिए mould में 2 - आकारों के channel का प्रवाह cooling material कराया जाता है।

